

LLAVE DE PASO



La llave de paso se utiliza para la regulación gradual o cierre del caudal de agua de una manguera. Ideal para el ajuste del alcance de riego de un aspersor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------|-----------|
| Unión | 1/2 - 1/2 |
| Origen | Alemania |